

Souřadnice hlavních vytyčovacích bodů (DPS) - komunikace

Souvislá údržba ul Purkyňova , Liberec

Číslo bodu	X	Y	Popis bodu
1	-686538,4299	-972643,789	Start komunikace
2	-686536,6547	-972623,8679	Osa komunikace
3	-686535,0658	-972604,198	Osa komunikace / Obruba 100/250
4	-686523,9171	-972592,5751	Osa komunikace / Obruba 100/250
5	-686537,7069	-972568,425	ACO / Kostka 10/10/10
6	-686530,0319	-972547,0243	Osa komunikace / Lin. Žlab
7	-686523,7414	-972515,1338	Kostka 10/10/10 / Lin. Žlab
8	-686525,4432	-972486,9077	Osa komunikace / Obruba 100/250
9	-686524,8128	-972481,4494	KonecACO
10	-686530,7956	-972487,4929	Osa komunikace / Obruba 100/250
11	-686532,4486	-972484,987	Konec SO 101