

Vstup	typ vstupu	hlídané veličiny
X1	0–10V	Tlak
X2	NTC 10kOhm	Vysoký teplota
X3	0–1	Nízká hladina/Termostat TUV
X4	0–1	Zaplavení
X5	NTC 1kOhm	Vysoká teplota v prostoru
X6	0–1	Max doba dopouštění
X7	0–1	Únik plynu nízký / CO
X8	0–1	Únik plynu vysoký
D1	0–1	Kotel 1
D2	0–1	Kotel 2
D3	0–1	Kotel 3
D4	0–1	Vstup do kotelny/Stop tlačítko
D5	0–1	Externí kvitace poruchy

RS Releová skupina, přímé ovládání havarijního ventilu

Detektor úniku plynu E 2630-LEL
Čidlo COE 2630-CO
Čidlo teploty prostoru OAC 34
Čidlo zaplavení ZVA82
Čidlo teploty systému OAD 36
Tlakové čidlo QBE9200
Houkačka
Elektroventil 230V
Havarijní ventil na plyn, ovládaný impulzem
MaR Rozvaděče měření a regulace
Bezpečnostní tlačítko

zodpovědný projektant: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kreslil: Tomáš Vele, ČKAIT 0501242	kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Pivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel.:483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz
objednatel: Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město		
místo stavby: ZŠ praktická,Gotlova 394/4 460 01 Liberec (vročanském městci) – Liberec IV-Perštýn okres Liberec, Liberecký kraj, Česko		formát: 5x3 A4
akce: Výměna plynových kotlů a regulace		datum: 8/2019
		zakázka: VP060/115
		stupeň: DVZ
část: Měření a regulace, elektroinstalace		měřítko: 1:50 č. paré:
výkres: Schéma zapojení zabezpečení kotelny,OPZ		výkres č. MaR-2