


±0,00 = 427,35 m n.m.

B.p.v. | JTSK

ZPRACOVATEL PROFESE			
VEDOUcí ZAKÁZKY .....	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT .....	VYPRACOVAL .....	










VEDOUcí ZAKÁZKY Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK		HLAVNí ARCHITEKT Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK		VYPRACOVAL Ing. DITTA JOHANOVSKÁ		<div>HLAVÁČEK ARCHITEKTI</div>	
HIP Ing. DITTA JOHANOVSKÁ		HLAVNí PROJEKTANTI Ing. DITTA JOHANOVSKÁ		SCHVÁLIL Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK		Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 222 744 300 e-mail: kristina.hlavackova@hlavacek-architekti.cz www.hlavacek-architekti.cz IČO: 259 26 497	
INVESTOR STATUTÁRNí MĚSTO LIBEREC nám. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1				DATUM DUBEN 2018		ZAKÁZKOVÉ Č. HA. 17.03.789	
AKCE <b>AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A RODINY S DĚTMI - - PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA</b>  Věkova 318/14, 460 14 LIBEREC XIV – Ruprechtice Katastrální území: Ruprechtice 682 144 Číslo parcel: 1242/1, 1242/2, 1243/5				STUPĚŇ <b>DPS</b>		NAHRAZUJE Č.	
				ČÁST DOKUMENTACE <b>D.1-AS</b>		FORMÁT 2 x A4	
OBSAH <b>TABULKA DVEŘÍ</b>				OBJEKT		ČÍSLO VÝKRESU <b>16</b>	









POL.	POPS	VELIKOST	KUSŮ			ZÁRUBNĚ ZDIVO			ZÁRUBNĚ SDK		KOVÁNÍ	POZNÁMKY
			1.PP1,NP	2.NP3,NP		STÁVAJÍCÍ	TL.115	TL.175	TL.125	TL.150		
<div><div>1K</div><div>P</div></div>	NOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO, FALCOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRÁH DVEŘNÍ KŘIDLO VOŠTINOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO	700/1970	1	-	-	-	-	-	-	-	KLIKA-KLIKA	BARVU LAMINA A ZÁRUBNĚ VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
<div><div>1K</div><div>L</div></div>	NOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO, FALCOVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRÁH DVEŘNÍ KŘIDLO VOŠTINOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO	700/1970	-	1	-	-	-	-	-	-	KLIKA-KLIKA	BARVU LAMINA A ZÁRUBNĚ VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
<div><div>2K</div><div>P</div></div>	NOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO, FALCOVÉ, PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU DVEŘNÍ KŘIDLO VOŠTINOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO	800/1970	1	-	-	-	-	-	-	-	KLIKA-KLIKA	BARVU LAMINA A ZÁRUBNĚ VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
<div><div>2K</div><div>L</div></div>	NOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO, FALCOVÉ, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRÁH DVEŘNÍ KŘIDLO VOŠTINOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO	800/1970	1	-	-	-	-	-	-	-	KOULE-KLIKA	BARVU LAMINA A ZÁRUBNĚ VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ







POL.		POPS	VELIKOST	KUSŮ			ZÁRUBNĚ ZDIVO					ZÁRUBNĚ SDK					KOVÁNÍ	POZNÁMKY
				1.PPL	2.NP	3.NP	STAVAJÍCÍ		TL.115	TL.175	TL.100	TL.125	TL.150					
<div><div>1</div><div>P</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, FALCOVÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO VOŠTINOVÉ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO OCELOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ	700/1970	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	WC KOVÁNÍ	BARVU LAMINA A ZÁRUBNĚ VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ		
<div><div>2</div><div>L</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, FALCOVÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO HDF DESKA+ALU VRSTVOU-KLIMA PROVEDENÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINO OCELOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ	700/1700	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	KLÍKA-KLÍKA	BARVU LAMINA A ZÁRUBNĚ VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ		
<div><div>3</div><div>L</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, FALCOVÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO VOŠTINOVÉ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO OCELOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ	800/1970	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	KOULE-KLÍKA	BARVU LAMINA A ZÁRUBNĚ VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ		
<div><div>4</div><div>L</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, FALCOVÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRAH, DVEŘNÍ KŘÍDLO VOŠTINOVÉ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINO OCELOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ	900/1970	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	KLÍKA-KLÍKA	BARVU LAMINA A ZÁRUBNĚ VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ		
<div><div>5</div><div>P</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POUVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x NATĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ	600/1970	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	KOULE-KLÍKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ		
<div><div>6</div><div>P</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, 3x OSADIT DUBOVÝ PRAH DO M.Č. 117, 206a, 207a DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POUVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x NATĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ	900/2200	-	2	2	-	1	-	-	-	-	3	KOULE-KLÍKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ			

POL.		POPIS	VELIKOST	KUSŮ				ZÁRUBNĚ ZDIVO	ZÁRUBNĚ SDK	KOVÁNÍ	POZNÁMKY				
				1.ppl	NP2	NP3	NP4	STAVAJÍCÍ	TL.115	TL.175	TL.100	TL.125	TL.150		
<div><div>7</div><div>P</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POUKCHOVÁ ÚPRAVA 2x NATĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZARUBEN	800/1970	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	KLIKA-KLIKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZAKLADĚ VZORKOVÁNÍ  NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ
				BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ											
<div><div>7</div><div>L</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POUKCHOVÁ ÚPRAVA 2x NATĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZARUBEN	800/1970	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	KLIKA-KLIKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZAKLADĚ VZORKOVÁNÍ  NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ
<div><div>8</div><div>P</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRAH, DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POUKCHOVÁ ÚPRAVA 2x NATĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZARUBEN	700/1970	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	KLIKA-KLIKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZAKLADĚ VZORKOVÁNÍ  NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ
				BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ											
<div><div>8</div><div>L</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRAH, DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POUKCHOVÁ ÚPRAVA 2x NATĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZARUBEN	700/1970	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	KLIKA-KLIKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZAKLADĚ VZORKOVÁNÍ  NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ
				BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ											
<div><div>9</div><div>P</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, RASTROVÉ, OSADIT DUBOVÝ PRAH, DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, RASTR Z NALEPENÝCH DŘEVĚNÝCH LIŠT TOTOŽNÝ S RASTREM SOUSEDNÍCH DVEŘÍ POUKCHOVÁ ÚPRAVA LAZUROVACÍ LAK (OŘECH) OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZARUBEN – ZARUBEN OSADIT TAK, ABY BYLA SCHOVÁNA ZA STÁVAJÍCÍM DŘEVĚNÝM OZDOBNÝM OSTĚNÍM	800/2400	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	KOULE-KLIKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZAKLADĚ VZORKOVÁNÍ  NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ
				BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ											
<div><div>10</div><div>P</div></div>		JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRAH DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POUKCHOVÁ ÚPRAVA 2x NATĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZARUBEN	800/1970	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	KOULE-KLIKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZAKLADĚ VZORKOVÁNÍ  NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVÉ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ
				BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ											



POL.	POPIS	VELIKOST	KUSŮ			ZÁRUBNĚ ZDVO					ZÁRUBNĚ SDK					KOVÁNÍ	POZNÁMKY
			1. PP1.	NP2.	NP3.	NP4.	STAVAJÍCÍ	TL.115	TL.175	TL.100	TL.125	TL.150					
10 L	JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRAH DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBENĚ	800/1970	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	KOULE-KLIKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVĚ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ			
11 P	JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRAH DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBENĚ	700/1970	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	WC KOVÁNÍ	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVĚ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ			
							BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ										
11 L	JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, OSADIT DUBOVÝ PRAH DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBENĚ	700/1970	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	WC KOVÁNÍ	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVĚ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ			
							BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ										
12 P	JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO MASIV POVRCHOVÁ ÚPRAVA 2x NÁTĚR SYNTETICKÝM LAKEM OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBENĚ	800/1800	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	KOULE-KLIKA	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVĚ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ			
							BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ										
13 P	EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE S PRAHEM	700/1800	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	KOULE-KLIKA BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	BARVU ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA VYBRAT NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ NOVÉ KOVÁNÍ TVAROVĚ A BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ			
							BARVA ZÁRUBNÍ SHODNÁ S BARVOU DVEŘÍ										

POL.	POPIS	KS	POPIS ÚPRAV
	700/2050 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	900/2050 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT  POZN.: DVEŘNÍ KŘÍDLO JE SKLADOVÁNO V PŮDNÍM PROSTORU, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÉ KOVÁNÍ NAHRADIT NOVÝM KOVÁNÍM	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	1500/2250 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (2/3 PROSKLENÍ), PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT OSADIT PÁKOVÝ MECHANISMUS (VIZ PBŘ)	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK) –OSADIT PÁKOVÝ MECHANISMUS (VIZ PBŘ)
	900/2200 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (1/4 PROSKLENÍ), PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	900/2250 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	900/2250 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT  U DVEŘÍ DO M.Č. 114 OSADIT 1x WC ZARÁŽKU	2	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	900/2200 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ–LEVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	3	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
		2	
	750/2200 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT U DVEŘÍ OSADIT 1x WC ZARÁŽKU  POZN.: DVEŘNÍ KŘÍDLO JE SKLADOVÁNO V PŮDNÍM PROSTORU, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÉ KOVÁNÍ NAHRADIT NOVÝM KOVÁNÍM	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)

POL.	POPIS	KS	POPIS ÚPRAV
	750/2200 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT  POZN.: DVEŘNÍ KŘÍDLO JE SKLADOVÁNO V PŮDNÍM PROSTORU, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÉ KOVÁNÍ NAHRADIT NOVÝM KOVÁNÍM	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	750/2250 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	800/2250 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT  POZN.: DVEŘNÍ KŘÍDLO JE SKLADOVÁNO V PŮDNÍM PROSTORU, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÉ KOVÁNÍ NAHRADIT NOVÝM KOVÁNÍM	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	1300/2400 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	1300/2400 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)  POZN.: – TUTO ÚPRAVU PROVÉST ZE STRANY CHODBY, ZE STRANY HALY PONECHAT PŮVODNÍ ZDOBNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ
	1300/2400 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	PONECHAT PŮVODNÍ ÚPRAVU DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ
	1050/2400 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	PONECHAT PŮVODNÍ ÚPRAVU DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ
	1950/2400 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ, POSUVNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	PONECHAT PŮVODNÍ ÚPRAVU DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ

POL.	POPIS	KS	POPIS ÚPRAV
	PROSKLENÁ STĚNA S NADSVĚTLÍKEM A DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI – ŠÍŘKA 2000 MM, VÝŠKA 4230 MM DVEŘNÍ KŘÍDLO 1350/2250 PŮVODNÍ (HISTORICKÁ) DŘEVĚNÁ STĚNA S PROSKLENÝM PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, S DVOUKŘÍDLÝMI, LEVÝMI, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝMI (2/3 PROSKLENÍ), PROFILOVANÝMI DVEŘMI, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ STĚNU S DVEŘMI KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK) –OSADIT PÁKOVÝ MECHANISMUS (VIZ PBŘ)
	VSTUPNÍ DVEŘE SE STAVEBNĚ ODDĚLENÝM NADSVĚTLÍKEM DVEŘE: 1200/2250 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (1/3 PROSKLENÍ), PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ  NADSVĚTLÍK: cca 1200/700 PEVNÉ, DĚLENÉ PROSKLENÍ  DVEŘE A NADSVĚTLÍK KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK) –OSADIT PÁKOVÝ MECHANISMUS (VIZ PBŘ)
	VSTUPNÍ DVEŘE SE STAVEBNĚ ODDĚLENÝM NADSVĚTLÍKEM DVEŘE: 1200/2250 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ (1/3 PROSKLENÍ), PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ  NADSVĚTLÍK: cca 1200/700 PEVNÉ, DĚLENÉ PROSKLENÍ  DVEŘE A NADSVĚTLÍK KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	800/2200 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) DŘEVĚNÉ OSTĚNÍ (OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ) PRO JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, ZÁRUBNĚ KOMPLETNĚ REPASOVAT, STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ PONECHAT  POZN.: ZE STRANY M.Č. 113 (KOUPELNA) BUDE PROVEDENA SDK KAPOTÁŽ DVEŘNÍHO OTVORU, ZE STRANY M.Č. 112 BUDE NIKA DVEŘNÍHO OSTĚNÍ VYUŽITA PRO ÚLOŽNÉ PROSTORY	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ
	800/2150 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	700/1970 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)



POL.	POPIS	KS	POPIS ÚPRAV
	700/2050 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OBLOŽKOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, VYTMELIT, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA DŘEVO –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)
	700/1800 PŮVODNÍ (HISTORICKÉ) JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, PLNÉ, OCELOVÉ DVEŘE, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘE KOMPLETNĚ REPASOVAT	1	–ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR Z DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZE ZÁRUBNĚ, PŘEBROUSIT –2x SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OCEL (ANTRACIT) –OČISTIT KOVÁNÍ OD STARÝCH NÁTĚRŮ –REPASOVAT PŮVODNÍ KOVÁNÍ (KLIKA+ZÁMEK)

POZNÁMKA:

1. SYNTETICKÉ NÁTĚRY NA DVEŘE A ZÁRUBNĚ BUDOU VYBRÁNY DLE VZORKOVÁNÍ, OBECNĚ PLATÍ, ŽE BUDOU POUŽITY BAREVNÉ ODSÍNY DLE STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ:
  - VNITŘNÍ DVEŘE, ZADNÍ VCHODOVÉ DVEŘE + ZÁRUBNĚ BARVA BÍLÁ
  - HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE BARVA HNĚDÁ
  - OCELOVÉ DVEŘE VE 2.NP BARVA ANTRACITOVÁ
2. PŘI REPASOVÁNÍ PŮVODNÍCH DVEŘÍ DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ, NEBO PONIČENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL A OTVORŮ.