

ZŠ DOBIÁŠOVA

"SEVERNÍ STĚNA"

D.1.1.6



TABULKA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ A MEZIOKENNÍCH VLOŽEK

zpracoval: Zdeněk Melichar - Meliprojekt



datum: listopad 2018

OZN.	SCHÉMA, POHLED Z EXTERIÉRU	ROZMĚR / POČET KS	POPIS OPRAV
OK 05	Dřevohliníkové okno	ext.: 2400 x 1500	<div>1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m.</div> <div>2. Označení okenních křídel + vyvážení okenních křídel (Pozn. některé okenní křídla jsou pevné).</div> <div>3. Kompletní obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti).</div> <div>4. Zbavení zbylé části exteriéru oken nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením.</div> <div>5. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusny prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220).</div> <div>6. Vnitřní interiérové části oken budou přebroušeny jemným obrusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů.</div> <div>7. Oblepení okraje skleněných výplní páskou. Papírová krepová páska šíře 50 mm.</div> <div>8. Oprava poškozených míst rámu oken za použití acetonu a rýžku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny.</div> <div>9. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části oken (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900).</div> <div>10. Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.</div> <div>11. Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). Platí pro vybroušené části do 30 cm.</div> <div>12. Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920).</div> <div>13. Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400.</div> <div>14. Odstranění drobných prachových částeček vlhkou tkaninou.</div> <div>15. Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div> <div>16. Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Laturo! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div> <div>17. Odstranění zakrytí parapetu a skleněných výplní.</div> <div>18. Zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění, seřízení okenních křídel včetně promazání a případné opravy celobvodového kování.</div> <div>19. Umytí oken, parapetů a umytí vnitřních prostor (zamezení a setření podlahy).</div>
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	
OK 06	Dřevohliníkové okno	ext.: 1200 x 1500	<div>1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m.</div> <div>2. Označení okenních křídel + vyvážení okenních křídel (Pozn. některé okenní křídla jsou pevné).</div> <div>3. Kompletní obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti).</div> <div>4. Zbavení zbylé části exteriéru oken nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením.</div> <div>5. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusny prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220).</div> <div>6. Vnitřní interiérové části oken budou přebroušeny jemným obrusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů.</div> <div>7. Oblepení okraje skleněných výplní páskou. Papírová krepová páska šíře 50 mm.</div> <div>8. Oprava poškozených míst rámu oken za použití acetonu a rýžku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny.</div> <div>9. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části oken (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900).</div> <div>10. Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.</div> <div>11. Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). Platí pro vybroušené části do 30 cm.</div> <div>12. Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920).</div> <div>13. Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400.</div> <div>14. Odstranění drobných prachových částeček vlhkou tkaninou.</div> <div>15. Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div> <div>16. Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Laturo! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div> <div>17. Odstranění zakrytí parapetu a skleněných výplní.</div> <div>18. Zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění, seřízení okenních křídel včetně promazání a případné opravy celobvodového kování.</div> <div>19. Umytí oken, parapetů a umytí vnitřních prostor (zamezení a setření podlahy).</div>
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	
OK 07	Dřevohliníkové okno	ext.: 3600 x 1500	<div>1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m.</div> <div>2. Označení okenních křídel + vyvážení okenních křídel (Pozn. některé okenní křídla jsou pevné).</div> <div>3. Kompletní obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti).</div> <div>4. Zbavení zbylé části exteriéru oken nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením.</div> <div>5. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusny prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220).</div> <div>6. Vnitřní interiérové části oken budou přebroušeny jemným obrusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů.</div> <div>7. Oblepení okraje skleněných výplní páskou. Papírová krepová páska šíře 50 mm.</div> <div>8. Oprava poškozených míst rámu oken za použití acetonu a rýžku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny.</div> <div>9. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části oken (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900).</div> <div>10. Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.</div> <div>11. Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). Platí pro vybroušené části do 30 cm.</div> <div>12. Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920).</div> <div>13. Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400.</div> <div>14. Odstranění drobných prachových částeček vlhkou tkaninou.</div> <div>15. Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div> <div>16. Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Laturo! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div> <div>17. Odstranění zakrytí parapetu a skleněných výplní.</div> <div>18. Zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění, seřízení okenních křídel včetně promazání a případné opravy celobvodového kování.</div> <div>19. Umytí oken, parapetů a umytí vnitřních prostor (zamezení a setření podlahy).</div>
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	

OZN.	SCHÉMA, POHLED Z EXTERIÉRU	ROZMĚR / POČET KS	POPIS OPRAV
OK 08	Dřevohliníkové okno	ext.: 2400 x 2400	<div><div><div><div><div>1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m.</div><div>2. Označení okenních křídel + vyvážení okenních křídel (Pozn. některé okenní křídla jsou pevné).</div><div>3. Kompletní obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti).</div><div>4. Zbovení zbylé části exteriéru oken nesoudržných vrstev starého nátléru jemnějším přebroušením.</div><div>5. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusny prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220).</div><div>6. Vnitřní interiérové části oken budou přebroušeny jemným obrusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátlérů.</div><div>7. Oblepení okraje skleněných výplní páskou. Papírová krepová páska šíře 50 mm.</div><div>8. Oprava poškozených míst rámu oken za použití acetonu a rýžku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny.</div><div>9. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátléru vybroušené exteriérové části oken (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900).</div><div>10. Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátléru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.</div><div>11. Venkovní nátlér základním lazurovacím nátlérem na vodní bázi (např. Induline GW-360). Platí pro vybroušené části do 30 cm.</div><div>12. Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920).</div><div>13. Přebroušení základního venkovního nátléru jemným brusným prostředkem č. 400.</div><div>14. Odstranění drobných prachových částicěk vlhkou tkaninou.</div><div>15. Finální venkovní nátlér vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru – 2 nátléry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div><div>16. Finální vnitřní nátlér obnovovací – 2 nátléry (např. Induline LW-700, Laturo! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div><div>17. Odstranění zakrytí parapetů a skleněných výplní.</div><div>18. Zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění, seřízení okenních křídel včetně promazání a případné opravy celobvodového kování.</div><div>19. Umytí oken, parapetů a umytí vnitřních prostor (zamezení a setření podlahy).</div></div></div></div></div>
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	
OK 09	Dřevohliníkové okno	ext.: 1200 x 2400	<div><div><div><div><div>1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m.</div><div>2. Označení okenních křídel + vyvážení okenních křídel (Pozn. některé okenní křídla jsou pevné).</div><div>3. Kompletní obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti).</div><div>4. Zbovení zbylé části exteriéru oken nesoudržných vrstev starého nátléru jemnějším přebroušením.</div><div>5. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusny prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220).</div><div>6. Vnitřní interiérové části oken budou přebroušeny jemným obrusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátlérů.</div><div>7. Oblepení okraje skleněných výplní páskou. Papírová krepová páska šíře 50 mm.</div><div>8. Oprava poškozených míst rámu oken za použití acetonu a rýžku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny.</div><div>9. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátléru vybroušené exteriérové části oken (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900).</div><div>10. Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátléru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.</div><div>11. Venkovní nátlér základním lazurovacím nátlérem na vodní bázi (např. Induline GW-360). Platí pro vybroušené části do 30 cm.</div><div>12. Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920).</div><div>13. Přebroušení základního venkovního nátléru jemným brusným prostředkem č. 400.</div><div>14. Odstranění drobných prachových částicěk vlhkou tkaninou.</div><div>15. Finální venkovní nátlér vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru – 2 nátléry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div><div>16. Finální vnitřní nátlér obnovovací – 2 nátléry (např. Induline LW-700, Laturo! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div><div>17. Odstranění zakrytí parapetů a skleněných výplní.</div><div>18. Zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění, seřízení okenních křídel včetně promazání a případné opravy celobvodového kování.</div><div>19. Umytí oken, parapetů a umytí vnitřních prostor (zamezení a setření podlahy).</div></div></div></div></div>
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
OK 10	Dřevohliníkové okno	ext.: 3600 x 2400	<div><div><div><div><div>1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m.</div><div>2. Označení okenních křídel + vyvážení okenních křídel (Pozn. některé okenní křídla jsou pevné).</div><div>3. Kompletní obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti).</div><div>4. Zbovení zbylé části exteriéru oken nesoudržných vrstev starého nátléru jemnějším přebroušením.</div><div>5. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusny prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220).</div><div>6. Vnitřní interiérové části oken budou přebroušeny jemným obrusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátlérů.</div><div>7. Oblepení okraje skleněných výplní páskou. Papírová krepová páska šíře 50 mm.</div><div>8. Oprava poškozených míst rámu oken za použití acetonu a rýžku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny.</div><div>9. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátléru vybroušené exteriérové části oken (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900).</div><div>10. Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátléru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.</div><div>11. Venkovní nátlér základním lazurovacím nátlérem na vodní bázi (např. Induline GW-360). Platí pro vybroušené části do 30 cm.</div><div>12. Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920).</div><div>13. Přebroušení základního venkovního nátléru jemným brusným prostředkem č. 400.</div><div>14. Odstranění drobných prachových částicěk vlhkou tkaninou.</div><div>15. Finální venkovní nátlér vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru – 2 nátléry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div><div>16. Finální vnitřní nátlér obnovovací – 2 nátléry (např. Induline LW-700, Laturo! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.</div><div>17. Odstranění zakrytí parapetů a skleněných výplní.</div><div>18. Zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění, seřízení okenních křídel včetně promazání a případné opravy celobvodového kování.</div><div>19. Umytí oken, parapetů a umytí vnitřních prostor (zamezení a setření podlahy).</div></div></div></div></div>
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	

OZN.	SCHÉMA, POHLED Z EXTERIÉRU	ROZMĚR / POČET KS	POPIS OPRAV
OK 11	Dřevohliníkové okno 	ext.: 3600 x 2400	<ol style="list-style-type: none">Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m.Oznočení okenních křídel + vyvážení okenních křídel (Pozn. některé okenní křídla jsou pevné).Kompletní obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti).Zbavení zbylé části exteriéru oken nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením.Broušení provádět excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220).Vnitřní interiérové části oken budou přebroušeny jemným obrusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů.Oblepení okraje skleněných výplní páskou. Papírová krepová páska šíře 50 mm.Oprava poškozených míst rámtí oken za použití acetonu a rýžku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny.Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části oken (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900).Po zoschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). Platí pro vybroušené části do 30 cm.Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400.Odstaraní drobných prachových částeček vlhkou tkaninou.Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.Odstaraní zakrytí parapetů a skleněných výplní.Zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění, seřízení okenních křídel včetně promazání a případné opravy celobvodového kování.Umýtí oken, parapetů a umytí vnitřních prostor (zamezení a setření podlahy).
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
OK 12	Dřevohliníkové okno 	ext.: 6400 x 2400	<ol style="list-style-type: none">Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m.Oznočení okenních křídel + vyvážení okenních křídel (Pozn. některé okenní křídla jsou pevné).Kompletní obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti).Zbavení zbylé části exteriéru oken nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením.Broušení provádět excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220).Vnitřní interiérové části oken budou přebroušeny jemným obrusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů.Oblepení okraje skleněných výplní páskou. Papírová krepová páska šíře 50 mm.Oprava poškozených míst rámtí oken za použití acetonu a rýžku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny.Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části oken (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900).Po zoschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400.Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). Platí pro vybroušené části do 30 cm.Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920).Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400.Odstaraní drobných prachových částeček vlhkou tkaninou.Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazuru – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazuro! Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie.Zpětné nasazené křídel, kontrola pryžového těsnění, seřízení okenních křídel včetně promazání a případné opravy celobvodového kování.Umýtí oken, parapetů a umytí vnitřních prostor (zamezení a setření podlahy).
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		CELKEM KS	
		4	



OZN.	SCHÉMA, POHLED Z EXTERIÉRU	ROZMĚR / POČET KS	POPIS OPRAV
MV 03	Dřevěná meziokenní vložka s hliníkovou okapnicí 	ext.: 600 x 1500	<ol style="list-style-type: none"> Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. Kompletní Obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti). Zbavení zbylé části exteriéru meziokenních vložek (MOV) nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220), Opava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části MOV (do 30 cm) proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900). Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). (Platí pro vybroušené části do 30 cm) Kontrola tmelu u MOV po celém obvodu + doplnění nemrznoucím polyuretanovým tmelem – odhad 10% Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400. Odstranění drobných prachových částic vlhkou tkaninou. Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazurovou-2nátěry (např. Induline LW-700, lazurool Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. Odstranění zakrytí parapetů.
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	
		0 12 0 0	
MV 04	Dřevěná meziokenní vložka s hliníkovou okapnicí 	ext.: 300 x 1500	<ol style="list-style-type: none"> Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. Kompletní Obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti). Zbavení zbylé části exteriéru meziokenních vložek (MOV) nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220), Opava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části MOV (do 30 cm) proti plísním, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900). Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). (Platí pro vybroušené části do 30 cm) Kontrola tmelu u MOV po celém obvodu + doplnění nemrznoucím polyuretanovým tmelem – odhad 10% Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400. Odstranění drobných prachových částic vlhkou tkaninou. Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazurovou-2nátěry (např. Induline LW-700, lazurool Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. Odstranění zakrytí parapetů.
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	
		0 8 0 0	
		CELKEM KS	
		8	



OZN.	SCHÉMA, POHLED Z EXTERIÉRU	ROZMĚR / POČET KS	POPIS OPRAV
MV 05	<p>Dřevěná meziokenní vložka s hliníkovou okapnicí</p> <p>ext.:</p>	900 x 2400	<ol style="list-style-type: none"> Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. Kompletní Obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti). Zbavení zbylé části exteriéru meziokenních vložek (MOV) nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220), Oprava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části MOV (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900). Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). (Platí pro vybroušené části do 30 cm) Kontrola tmelu u MOV po celém obvodu + doplnění nemrznoucím polyuretanovým tmelem – odhad 10% Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400. Odstranění drobných prachových částic vlhkou tkaninou. Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazurou-2nátěry (např. Induline LW-700, lazur Aqu Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. Odstranění zakrytí parapetů.
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	
		0	
		0	
		1	
		1	
		CELKEM KS	
		2	
MV 06	<p>Dřevěná meziokenní vložka s hliníkovou okapnicí</p> <p>ext.:</p>	600 x 2400	<ol style="list-style-type: none"> Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. Kompletní Obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti). Zbavení zbylé části exteriéru meziokenních vložek (MOV) nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220), Oprava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části MOV (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900). Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). (Platí pro vybroušené části do 30 cm) Kontrola tmelu u MOV po celém obvodu + doplnění nemrznoucím polyuretanovým tmelem – odhad 10% Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400. Odstranění drobných prachových částic vlhkou tkaninou. Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazurou-2nátěry (např. Induline LW-700, lazur Aqu Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. Odstranění zakrytí parapetů.
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	
		0	
		0	
		12	
		13	
		CELKEM KS	
		25	
MV 07	<p>Dřevěná meziokenní vložka s hliníkovou okapnicí</p> <p>ext.:</p>	300 x 2400	<ol style="list-style-type: none"> Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. Kompletní Obroušení všech vrstev exteriérové části až na dřevo do výšky 30 cm. (Kompletní degradace vlivem povětrnosti). Zbavení zbylé části exteriéru meziokenních vložek (MOV) nesoudržných vrstev starého nátěru jemnějším přebroušením. Broušení provádět excentrickou bruskou (brusný prostředek se zrnitostí č. 80, při konečném broušení č. 220), Oprava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. Aplikace impregnačního/zpevňujícího nátěru vybroušené exteriérové části MOV (do 30 cm) proti plísni, škůdcům a houbám na vodní bázi (např. Induline SW-900). Po zaschnutí přebroušení impregnačního/zpevňujícího nátěru brusným prostředkem se zrnitostí č. 400. Venkovní nátěr základním lazurovacím nátěrem na vodní bázi (např. Induline GW-360). (Platí pro vybroušené části do 30 cm) Kontrola tmelu u MOV po celém obvodu + doplnění nemrznoucím polyuretanovým tmelem – odhad 10% Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). Přebroušení základního venkovního nátěru jemným brusným prostředkem č. 400. Odstranění drobných prachových částic vlhkou tkaninou. Finální venkovní nátěr vodou ředitelnou silnovrstvou lazurou-2nátěry (např. Induline LW-700, lazur Aqu Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. Odstranění zakrytí parapetů.
		POČET KS	
		1.N.P.	
		2.N.P.	
		3.N.P.	
		4.N.P.	
		0	
		0	
		7	
		6	
		CELKEM KS	
		13	



OZN.	SCHÉMA, POHLED Z INTERIÉRU	ROZMĚR / POČET KS	POPIS OPRAV								
	<p>Dřevěnná meziokenní vložka vnitřní</p> <p>int.:</p> <p>polyuretanový tmel</p> <p>600</p> <p>1500</p>	<p>600 x 1500</p> <p>POČET KS</p> <table> <tr> <td>1.N.P.</td><td>2.N.P.</td><td>3.N.P.</td><td>4.N.P.</td></tr> <tr> <td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <p>CELKEM KS</p> <p>4</p>	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	0	4	0	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. 2. Vnitřní interiérové části MOV budou přebroušeny jemným brusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů. 3. Oprava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. 4. Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). 5. Kontrola tmelu u MOV po celém obvodu + doplnění polyuretanovým tmelem – odhad 10% 6. Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazurool Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. 7. Odstranění zakrytí parapetů
1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.								
0	4	0	0								
	<p>Okrajová dřevěná vložka oken a obkladová fošna vnitřních sloupů skeletu</p> <p>int.:</p> <p>150</p> <p>1500</p>	<p>150 x 1500</p> <p>POČET KS</p> <table> <tr> <td>1.N.P.</td><td>2.N.P.</td><td>3.N.P.</td><td>4.N.P.</td></tr> <tr> <td>0</td><td>28</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <p>CELKEM KS</p> <p>28</p>	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	0	28	0	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. 2. Vnitřní interiérové části MOV budou přebroušeny jemným brusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů. 3. Oprava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. 4. Vyplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). 5. Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazurool Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. 6. Odstranění zakrytí parapetů
1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.								
0	28	0	0								



OZN.	SCHÉMA, POHLED Z INTERIÉRU	ROZMĚR / POČET KS	POPIS OPRAV								
	<div>int.:</div>	<div>600 x 2400</div> <div>POČET KS</div> <table> <tr> <td>1.N.P.</td><td>2.N.P.</td><td>3.N.P.</td><td>4.N.P.</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table> <div>CELKEM KS</div> <div>8</div>	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	0	0	4	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. 2. Vnitřní interiérové části MOV budou přebroušeny jemným brusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů. 3. Oprava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. 4. Výplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). 5. Kontrola tmelu u MOV po celém obvodu + doplnění polyuretanovým tmelem – odhad 10% 6. Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazurool Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. 7. Odstranění zakrytí parapetů
1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.								
0	0	4	4								
	<div>int.:</div> <p>Okrajová vložka oken a obkladová fošna vnitřních sloupů skeletu</p>	<div>150 x 2400</div> <div>POČET KS</div> <table> <tr> <td>1.N.P.</td><td>2.N.P.</td><td>3.N.P.</td><td>4.N.P.</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td></tr> </table> <div>CELKEM KS</div> <div>60</div>	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	0	0	30	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakrytí vnějších i vnitřních parapetů a zakrytí podlahy interiéru pod okny v šíři 2,0 m. 2. Vnitřní interiérové části MOV budou přebroušeny jemným brusným prostředkem č. 400 pro spojení nových vrstev finálních nátěrů. 3. Oprava poškozených míst MOV za použití acetonu a rýžáku s následným vytmelením a srovnáním povrchu do roviny. 4. Výplnění spár dřevěných spojů tenkou vrstvou průmyslového akrylu s vysokým obsahem polymeru (např. Induline AF 920). 5. Finální vnitřní nátěr obnovovací – 2 nátěry (např. Induline LW-700, Lazurool Aqua Dekor V1315 apod.). Odstín Pinie. 6. Odstranění zakrytí parapetů
1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.								
0	0	30	30								